


Explosionsgeschützte Steuergeräte für Schalttafeleinbau
GHG 418

Explosion-protected control units for panel mounting
GHG 418

Boites de commande pour montage sur tableau de distribution
GHG 418 pour atmosphères explosives



GHG 410 7003 P0001 D/E/F (H)

Inhalt:

Contents:

Contenu:

Inhalt	2	Contents	2	Contenu	2
Maßbilder	3	Dimensional drawings	8	Plans cotés	13
Anschlussbilder	4	Contact arrangement	9	Schéma des connexions	14
1 Technische Angaben	3	1 Technical Data	8	1 Caractéristiques techniques.....	13
1.1 Komplette Steuergeräte	3	1.1 Complete control units	8	1.1 Boites de commande complètes	13
1.2 Drucktaster + Schalter	4	1.2 Push- button and switch	9	1.2 Bouton-poussoir et interrupteur	14
1.3 Signallampe	4	1.3 Signal lamp	9	1.3 Lampe de signalisation	14
1.4 Potentiometer	4	1.4 Potentiometer	9	1.4 Potentiomètre	14
2 Sicherheitshinweise	5	2 Safety instructions	10	2 Consignes de sécurité	15
3 Normenkonformität	5	3 Conformity with standards	10	3 Conformité avec les normes	15
4 Verwendungsbereich	5	4 Field of application	10	4 Domaine d'utilisation	15
5 Verwendung/Eigenschaften	5	5 Application/ Properties	10	5 Utilisation/Propriétés	15
6 Installation	6	6 Installation	11	6 Installation	16
6.1 Montage	6	6.1 Mounting	11	6.1 Montage	16
6.2 Öffnen des Gerätes/ Elektrischer Anschluss	7	6.2 Opening apparatus / Electrical connection	12	6.2 Ouverture de la boîte / Raccordement électrique	17
6.3 Kabel- und Leitungseinführung; Verschlussstopfen.....	7	6.3 Cable entry (KLE); blanking plug	12	6.3 Entrées de câble (KLE) bouchons de fermeture	17
6.4 Schließen des Gerätes	7	6.4 Closing apparatus	12	6.4 Fermeture de la boîte / Fermeture du couvercle	17
6.5 Inbetriebnahme	7	6.5 Putting into operation	12	6.5 Mise en service	17
7 Instandhaltung /Wartung	7	7 Maintenance/Servicing	12	7 Maintien/Entretien	17
8 Reparatur / Instandsetzung/ Änderungen	7	8 Repairs/Modifications	12	8 Réparation/Remise en état.....	17
9 Entsorgung /Wiederverwertung	7	9 Disposal/Recycling	12	9 Évacuation des déchets/Recyclage ..	17

Konformitätserklärung
separat beigelegt

Declaration of conformity,
enclosed separately.

Déclaration de conformité,
jointe séparément.

2 Sicherheitshinweise



Die Steuergeräte GHG 418 für Schaltafeleinbau sind nicht für Zone 0 geeignet.

Zielgruppe dieser Anleitung sind Elektrofachkräfte und Unterwiesene Personen in Anlehnung an die EN/IEC 60079-14.

Die auf den Steuergeräten angegebene Temperaturklasse und Explosionsgruppe ist zu beachten.

Umbauten oder Veränderungen an den Steuergeräten sind nicht gestattet.

Sie sind bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben.

Vor Inbetriebnahme müssen die Steuergeräte entsprechend der im Abschnitt 6 genannten Anweisung geprüft werden.

Alle Fremdkörper müssen vor der ersten Inbetriebnahme aus den Steuergeräten entfernt werden.

Geräte ohne Schutzkappe dürfen nur in zugelassene bzw. bescheinigte Gehäuse, Pulte oder Schaltschränke eingebaut werden.

Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die wie dieser Text in Kursivschrift gefasst sind!

3 Normenkonformität

Das Betriebsmittel ist gemäß DIN EN ISO 9001:2015 und IEC 80079-34:2011 entwickelt, gefertigt und geprüft worden.

Es entspricht den aufgeführten Normen, in der separat beigelegten Konformitätserklärung.

1 Technische Angaben

1.1 Steuergeräte mit Schutzhülle

ATEX EG-Baumusterprüfbescheinigung:	PTB 99 ATEX 1034
Gerätekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm: EN 60079-0	Ex II 2 G Ex d e IIC T6
Bemessungsspannung:	bis max. 500 V
Bemessungsstrom:	max. 16 A
Umgebungstemperaturbereich:	-20 °C bis +40 °C (Abweichende Temperaturen sind bei Sonderversionen möglich)
Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung:	-20 °C bis +40 °C
Schutzart nach EN/IEC 60529:	IP 66 (mit Schutzkappe)
Schutzklasse nach EN/IEC 61140:	I - wird von den Geräten erfüllt.
Anschlussklemmen:	siehe Einbaukomponenten
Leitungseinführung:	(Ø 7-15 mm)
Gewicht:	ca. 0,05 kg
Schutzkappe	
Prüfdrehmomente:	
Anschlussklemmen:	2,50 Nm
Druckschraube der Kabeleinführung	3,50 Nm
Selbstschneidende Schrauben (Zugentlastung)	2,00 Nm

1.2 Drucktaster und Schalter

Gerätekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm:	Ex II 2 G Ex d e IIC/IIB Gb
EG-Baumusterprüfbescheinigung:	Ex I M2 Ex d e I Mb
Bemessungsspannung:	IBExU14ATEX1030U
Max. Bemessungsstrom:	bis max. 500 V
Schaltvermögen AC 15:	16 A
Schaltvermögen DC 13	250 V / 6 A 500 V / 4,0 A
mit einem L/R Verhältnis von:	24V/6 A L/R 30ms; 60V/1,0A L/R 30ms
mit Goldspitzkontakte:	110V/1,0A L/R 30ms; 220V/1,0A L/R 15ms
Anschlussklemmen:	max. 400 mA
Gewicht:	2 x 1,0- 2,5mm ²
	ca. 0,15 kg

4 Verwendungsbereich

Die Steuergeräte sind zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2 gemäß EN/IEC 60079-10-1 geeignet!

Die eingesetzten Gehäusematerialien einschließlich der außenliegenden Metallteile bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die einen anwendungsgerechten Korrosionsschutz und Chemikalienresistenz in "normaler Industriatmosphäre" gewährleisten:

- schlagfestes Polyamid

Bei einem Einsatz in extrem aggressiver Atmosphäre, können Sie zusätzliche Informationen über die Chemikalienbeständigkeit der eingesetzten Kunststoffe, bei Ihrer zuständigen Cooper Crouse-Hinds Niederlassung erfragen.

5 Verwendung/Eigenschaften

Die Steuergeräte GHG 418 dienen zur Vor-Ort-Steuerung elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen. Diese Gerätekomponenten werden, abhängig vom Einzelfall, in Schaltschränke, Pulte und Maschinen eingebaut.

Die Ausführung mit Goldspitzkontakten ist für die Schaltung von Kleinspannungsstromkreisen geeignet. Maximale Strombelastung beachten, siehe Seite 3, technische Daten). Die Ausführung mit Goldkontakte ist mit "G" auf den Sockeln gekennzeichnet.

Um eine sichere Trennung der Taster- und Schalterkontakte zu gewährleisten, sind die Öffnerkontakte als Zwangsoffner ausgeführt.

Die Sockel sind je nach Bedarf auch mit 0,6 W Widerständen, Feinsicherungen und Dioden bestückt (max. Verlustleistung 1W).

Die Kleinsteuerschalter können durch Ausschneiden des Schaltkragens an der jeweiligen Abschließposition über ein Vorhängeschloss abgeschlossen werden (Ø Schlossbügel bis 5 mm).

Die Geräteausführung ohne Schutzkappe ist "Teilbescheinigt" und darf nur in dafür bescheinigten Ex-e Schutzgehäusen eingebaut und betrieben werden.

Die Geräteausführung mit Schutzkappe ist komplett bescheinigt und kann somit direkt betrieben werden.

Unzulässig hohe mechanische Beanspruchung der Schutzkappe vermeiden - Gefährdung des Explosionsschutzes.

Angaben aus Punkt 3 und 4 sind bei der Verwendung zu berücksichtigen.

Andere als die beschriebenen Anwendungen sind ohne schriftliche Erklärung der Fa. COOPER CROUSE-HINDS / CEAG nicht zulässig.

Beim Betrieb sind die in der Betriebsanleitung unter Punkt 7 genannten Anweisungen zu beachten.

Die Verantwortung hinsichtlich bestimmungs-gemäßer Verwendung dieser Steuergeräte unter Bezugnahme der in dieser Anleitung vorhandenen Rahmenbedingungen (siehe technische Daten) liegt allein beim Betreiber.

6 Installation

Für das Errichten / Betreiben sind die relevanten nationalen Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik maßgebend (IEC/EN 600079-14).

Unsachgemäße Installation der Steuergeräte können zum Verlust der Garantie führen.

6.1 Montage / Demontage

Die Montage der Schalttafelbauteile erfolgt gemäß den Bildern 1- 4, Seite 13, wie nachfolgend beschrieben:

- 1 Das Bedien- oder Anzeigeelement Pos. 4, wird von vorne in die Bohrung (Ø 30,3mm) der Schalttafel oder des Gehäuses mit einer Maximalwandstärke von 5mm, eingesetzt.
Dabei ist auf den korrekten Sitz der Dichtung Pos. 5, und des Elementes zu achten (Positionierung am Element muss in die Aussparung passen, siehe Maßbild Seite 12).
- 2 Die Kontermutter Pos. 3, ist mit dem Montagewerkzeug Pos. 12 (Zubehör Bestellnummer GHG4101914R0001), fest anzuziehen.

Bei übermäßigem Anziehen können die Bedienelemente beschädigt werden.

1.3 Signallampe

EG-Baumusterprüfbescheinigung: Gerätekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm: EN 60079-0	IBExU 12 ATEX 1047U
IECEx Konformitätsbescheinigung: Gerätekennzeichnung: IEC 60079-0	⊗ II 2 G Ex d e IIC/IIB ⊗ II 2 G Ex db eb IIC/IIB IECEx IBE 130031 U
Bemessungsspannung: Ex d e IIC/IIB Gb; Ex db eb IIC/IIB; Ex d ia IIC/IIB Gb (LED) Ex db eb IIC/IIB;	Ex d e IIC/IIB Gb Ex db eb IIC/IIB
20 V bis 254 V AC/DC 12 V bis 24 V AC/DC	20 V bis 254 V AC/DC 12 V bis 24 V AC/DC
Bemessungsstrom: 20 V bis 254 V AC/DC (LED) 12 V bis 24 V AC/DC	4 bis 15 mA max. 24 mA
Umgebungstemperaturbereich: ⊗ II 2 G ... IIB ⊗ II 2 G ... IIC	-25 °C bis +55 °C -45 °C bis +60 °C
Max. Betriebstemperatur: (Abweichende Temperaturen sind bei Sonderversionen möglich)	+68 °C
Anschlussklemme:	2 x 1,0- 2,5mm ²
Gewicht:	ca. 0,15 kg

1.3.1 Signallampe Ausführung Ex-i "eingensicher Ausführung"

Ergebnisse Angaben Gerätekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm: EN 60079-0	⊗ II 2 G Ex d ia IIC/IIB Gb ⊗ II 2 G Ex d ia IIC/IIB
Gerätekennzeichnung: IEC 60079-0	Ex d e IIC/IIB Gb Ex db eb IIC/IIB
Bemessungsspannung: Ex d ia IIC/IIB Gb; Ex db ia IIC/IIB;	10 V bis 30 V DC
Bemessungsstrom: 10 V bis 30 V DC	max. 25 mA
Versorgungsstromkreis Höchstwerte: U _i I _i P _i C _i L _i	30 V DC 100 mA 750 mW 0 0

1.4 Potentiometer

Gerätekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm: EG-Baumusterprüfbescheinigung: Bemessungsspannung: Leistung: Drehbereich: Skalierung: Anschlussklemme: Gewicht:	⊗ II 2 G Ex d e IIC/IIB Gb ⊗ I M2 Ex d e I Mb IBExU14ATEX1030U bis 250 V 1 W 270° 0- 100% 2 x 1,0- 2,5mm ² ca. 0,15 kg
---	---

- 3 Die Ex-d Komponente Pos. 1, wird auf das Bedienelement Pos. 4, aufgesteckt und mit dem Haltebügel Pos. 2, verriegelt.

Achtung: Die minimalen Abstände der Bedienelemente sind zu beachten (siehe Maßbild Seite 3).

Die teilbescheinigten Einbaukomponenten können durch nachrüsten mit der Schutzkappe Pos. 7 optional wie unter Punkt 5 beschrieben, zu komplett bescheinigten Einbaugeräten vervollständigt werden.
Hierzu muss zuvor der Berührungsschutz der Anschlussklemmen entfernt werden.
Die Montage der Schutzkappe erfolgt wie nachfolgend beschrieben:

- 4 Die Druckschraube mit der Dichtung Pos. 8, von der Schutzkappe Pos. 7, entfernen und die Dichtringe entsprechend dem Kabelquerschnitt anpassen.
- 5 Das Kabel Pos. 9, durch die Druckschraube mit Kabeldichtung Pos. 8, der Dichtung Pos. 6, und der Schutzkappe Pos. 7, schieben.
- 6 Das Kabel anschließen.
Die Zugentlastung Pos. 1, mit den Schrauben Pos. 11, am Kabel befestigen und in die Führungsnuten Pos. 15a und 15b, der Komponente Pos. 1, einrasten (siehe Bild 3).
- 7 Die Schutzkappe über die Anschlussklemmen schieben, bis die Rastflügel Pos. 14, in die Nuten der Komponente Pos. 1, einrasten (siehe Bild 3). Dabei ist auf den korrekten Sitz der Dichtung Pos. 6, zu achten.

8 Das Anschlusskabel mit der Druckschraube Pos. 8, in der Schutzkappe festdrehen (siehe Punkt 6.3).

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Um die Schutzkappe wieder zu lösen werden mit dem Demontagewerkzeug Pos. 13, die Rastflügel, wie in Bild 4 dargestellt aus der Nut der Komponente Pos. 1, herausgedrückt und die Schutzkappe abgezogen.

6.2 Öffnen des Gerätes/ Elektrischer Anschluss

Vor Öffnen der Geräte (abziehen der Schutzkappe) ist die Spannungsfreiheit sicherzustellen bzw. sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Der elektrische Anschluss des Betriebsmittels darf nur durch Fachpersonal erfolgen (EN/IEC 60079-14).

Die ordnungsgemäß abisolierten Anschlussleitungen der Kabel sind unter Berücksichtigung einschlägiger Vorschriften anzuschließen.

Zur Aufrechterhaltung der Zündschutzart ist der Leiteranschluss mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.

Die Isolation der Anschlussleitungen muss bis an die Klemme heranreichen. Der Leiter selbst darf nicht beschädigt sein.

Die minimal und maximal anschließbaren Leiterquerschnitte sind zu beachten (siehe technische Daten).

Alle Schrauben und / oder Muttern der Anschlussklemmen, auch die der nicht benutzten, sind fest anzuziehen.

Die Standardklemmen sind zum Direktanschluss von Leitern mit Kupferadern ausgelegt.

Das Schaltbild der Einbaukomponenten ist auf den Komponenten oder in der Betriebsanleitung angegeben.

6.3 Kabel- und Leitungseinführungen (KLE); Verschlusstopfen

Es ist darauf zu achten, dass bei der Installation der Kabel, die für den Leitungsdurchmesser geeigneten Dichtungseinsätze der Kabeleinführung der Schutzkappe verwendet werden.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart sind die Druckschraube der Kabeleinführung fest anzuziehen.

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt werden.

6.4 Schließen des Gerätes

Alle Fremdkörper sind aus dem Gerät zu entfernen.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart ist die Schutzkappe und das Bedienelement korrekt gemäß den Anweisungen unter Punkt 6.1 (Montage), zu montieren.

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt werden.

6.5 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme des Betriebsmittels sind die in den einzelnen nationalen Bestimmungen genannten Prüfungen durchzuführen.

Außerdem ist vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Installation des Betriebsmittels und der Einbaukomponenten (Signalleuchte, Taster usw.) in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung und anderen anwendbaren Bestimmungen zu überprüfen.

Unsachgemäßes Betrieb der Steuergeräte kann zum Verlust der Garantie führen.

8 Reparatur / Instandsetzung / Änderung

Instandsetzungsarbeiten / Reparaturen dürfen nur mit COOPER CROUSE-HINDS / CEAG Originalersatzteilen vorgenommen werden.

Bei Schäden an der druckfesten Kapselung ist nur ein Austausch zulässig. Im Zweifelsfalle ist das betroffene Betriebsmittel an COOPER CROUSE-HINDS / CEAG zur Reparatur zurückzugeben.

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von COOPER CROUSE-HINDS / CEAG oder einer qualifizierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durchgeführt werden (EN/IEC 60 079-19).

Umbauten oder Änderungen am Betriebsmittel sind nicht gestattet.

Bei Austausch einzelner Einbaukomponenten (Taster usw.) ist Pkt. 6.2 "Öffnen des Gerätes / Elektrischer Anschluss" zu beachten.

9 Entsorgung / Wiederverwertung

Bei der Entsorgung des Betriebsmittels und der Einbaukomponenten (Messinstrument, Signalleuchte, Taster usw.) sind die jeweils geltenden nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten.

Zur Erleichterung der Wiederverwertbarkeit von Einzelteilen sind Kunststoffteile mit dem Kennzeichen des verwendeten Kunststoffs versehen.

Programmänderungen und -ergänzungen sind vorbehalten.

7 Instandhaltung / Wartung

Die für die Wartung / Instandhaltung von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen geltenden nationalen Bestimmungen sind einzuhalten (EN/IEC 60 079-17).

Vor Öffnen des Gehäuses Spannungsfreiheit sicherstellen bzw. geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind anwendungsspezifisch und daher in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vom Betreiber festzulegen.

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, von denen die Zündschutzart abhängt, zu prüfen (z.B. Unversehrtheit der druckfesten Komponenten, des Gehäuses, der Dichtungen und der Kabeleinführung), sowie die Schaltwerksfunktionen.

Sollte bei einer Wartung festgestellt werden, dass Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind, ist Abschnitt 8 dieser Betriebsanleitung zu beachten.

2 Safety instructions



The control units GHG 418 .. are not suited for use in Zone 0.

The operations must be carried out by electrical suitably trained in hazardous area with knowledge of increased safety explosion protection IEC/EN 60079-14.

The temperature class and type of protection stated on the apparatus shall be observed.

Modifications or changes to the control units are not permitted.

They shall be used for their intended purpose and shall be in a perfect and clean state.

Prior to being put into operation, the control units shall be checked in accordance with the instructions as per section 6.

Before initial operation, any foreign matter shall be removed from the apparatus.

Apparatus without a protective cap may only be built into approved or certified enclosures, operating panels or switch cabinets.

The national safety rules and regulations for the prevention of accidents, as well as the safety instructions included in these operating instructions, that, like this text, are set in italics, shall be observed!

1 Technical data

1.1 Control unit assemblies with protective cap

ATEX type examination certificate:	PTB 99 ATEX 1034
Marking acc. to 2014/34/EU and standard:	
EN 60079-0	Ex II 2 G Ex d e IIC T6
Rated voltage:	up to max. 500 V
Rated current:	max. 16 A
Ambient temperature range:	-20 °C to +40 °C
(Special versions permit deviating temperature ranges)	
Perm. storage temperature in original packing:	-20 °C to +40 °C
Degree of protection to EN/IEC 60529:	IP 66 (with protective cap)
Insulation class acc. to EN/IEC 61140:	I- the apparatus fulfil this requirement
Weight:	2 x 4 mm ²
protective cap	see built-in components
Cable entry:	(Ø 7- 15 mm)
Gewicht:	approx. 0.05 kg
Schutzkappe	
Test torques:	
Terminal:	2,50 Nm
Cap nut of the plastic cable entry	3,50 Nm
Self cutting screw (strain relief)	2,00 Nm

1.2 Pushbutton and switch

EC type examination certificate:	Ex II 2 G Ex d e IIC/IIB Gb
EC type examination certificate:	Ex I M2 Ex d e I Mb
Rated voltage:	IBExU14ATEX1030U
Rated current:	up to max. 500 V
Switching capacity acc. to AC 15:	16 A
Switching capacity acc. to DC 13:	250 V / 6 A 500 V / 4,0 A
with L/R relation of :	24V/6 A L/R 30ms; 60V/1,0A L/R 30ms
with gold-tipped contacts:	110V/1,0A L/R 30ms; 220V/1,0A L/R 15ms
Supply terminal:	max. 400 mA
Weight:	2 x 1,0- 2,5mm ²
	approx. 0,15 kg

3 Conformity with standards

The apparatus have been designed, manufactured and tested according to the state of the art and to DIN EN ISO 9001:2015 and IEC 80079-34:2011.

The apparatus is conform to the standards specified in the EC-Declaration of conformity, enclosed separately.

4 Field of application

The control units are intended for use in potentially explosive atmospheres in zones 1,2 in accordance with IEC/EN 60079-10-1.

The enclosure materials used, including any external metal parts, are high quality materials that ensure a corrosion resistance and resistance to chemical substances according to the requirements for use in a "normal industrial atmosphere":

- impact resistant polyamide

When used in extremely aggressive atmospheres, the additional data relating to the chemical resistance of the plastics being used shall be taken from the data sheet GHG 902 4001 P0001.

5 Application / Properties

The control units GHG 418 .. are intended for the local control of electrical installations in potentially explosive atmospheres. These apparatus components are built into switch cabinets, operating panels or machinery according to the individual requirements.

The version with gold-tipped contacts is suited for switching extra-low voltage circuits. Special attention shall be paid to the maximum current load (see technical data, page 6). The contact chamber of the gold-tipped version is marked with the letter "G" or colour-coded.

To ensure a safe and reliable disconnection, the normally closed contacts are designed as compulsory opening contacts.

Where required, the bases are fitted with 0.6 W resistors, fine-wire fuses and diodes (max. power dissipation 1 W).

When the switch collar of small control switches is cut out at the respective locking position, they can be padlocked (padlock shackle Ø up to 5 mm).

Apparatus versions without a protective cap are only issued with a "Component Certificate" and may only be used if built into certified Ex-e protective enclosures.

The apparatus versions with a protective cap are fully certified and can, therefore, be operated directly.

Any admissibly high mechanical stress of the protective cap that might impair the explosion protection shall be avoided.

The data according to sections 3 and 4 shall be taken into account during use.

Applications other than those described are not permissible without a written declaration of consent from Messrs. COOPER CROUSE-HINDS / CEAG.

During operation the instructions stated in section 7 of the operating instructions shall be observed.

The sole responsibility with respect to the suitability and proper use of the control switches with regard to the basic requirements of these instructions (see technical data) lies with the operator.

6 Installation

The relevant national regulations(e.g. Betr.Si.V, the equipment safety law for Germany) and the generally recognized rules of engineering apply for the installation and operation (IEC/EN 600079-14).

The improper installation and operation of control switches may result in the invalidation of the guarantee.

6.1 Mounting / Dismantling

Components for panel mounting are mounted in accordance with Figs. 1 – 4, page13 and according to the following:

1. The operating and indicating element, item 4, is inserted from the front into the bore hole (Ø 30.3 mm) of the switch panel or enclosure, maximum wall thickness 5 mm. Here special attention shall be paid to the correct fit of the seal, item 5, and of the element (positioning lug on element shall fit into the recess, see dimensions drawing on page 12.)
2. Tighten the counter-nut, item 3, using the mounting tool, item 12 (Accessory Order No. GHG4101914R0001).

Excessive tightening can result in damage to the actuator elements.

1.3 Signal lamp

EC type examination certificate:	IBExU 12 ATEX 1047U
Marking acc. to 2014/34/EU and directive:	
EN 60079-0	Ex II 2 G Ex d e IIC/IIB Gb Ex II 2 G Ex db eb IIC/IIB
IECEx type examination certificate:	IECEx IBE 130031 U
Category of application::	
IEC 60079-0	Ex d e IIC/IIB Gb Ex db eb IIC/IIB
Rated voltage:	
Ex d e IIC/IIB Gb; Ex db eb IIC/IIB; Ex d ia IIC/IIB Gb (LED)	20 V to 254 V AC/DC 12 V to 24 V AC/DC
Ex db eb IIC/IIB;	
Rated current:	
20 V to 254 V AC/DC (LED) 12 V to 24 V AC/DC	4 to 15 mA max. 24 mA
Ambient temperature range:	
Ex II 2 G ... IIB	-60 °C to +60 °C
Ex II 2 G ... IIC	-45 °C to +60 °C
Max. permissible operating temperature:	+68 °C
(Special versions permit deviating temperature ranges)	
Supply terminal:	2 x 1,0- 2,5mm ²
Weight:	approx. 0,15 kg

1.3.1 Signal lamp version Ex-i "intrinsically Safe"

Additional information	
Marking acc. to 2014/34/EU and directive:	
EN 60079-0	Ex II 2 G Ex d ia IIC/IIB Gb Ex II 2 G Ex d ia IIC/IIB
Category of application:	
IEC 60079-0	Ex d e IIC/IIB Gb Ex db eb IIC/IIB
Rated voltage:	
Ex d ia IIC/IIB Gb; Ex db ia IIC/IIB;	10 V to 30 V DC
Rated current:	
10 V to 30 V DC	max. 25 mA
Supply circuit maximum values:	
U _i	30 V Dc
I _i	100 mA
P _i	750 mW
C _i	0
L _i	0

1.4 Potentiometer

Marking acc. to 2014/34/EU and directive:	Ex II 2 G Ex d e IIC/IIB Gb
EC type examination certificate:	Ex I M2 Ex d e I Mb
Rated voltage:	IBExU14ATEX1030U
Rating:	up to 250 V
Turning range:	1 W
Scale:	270°
Supply terminal:	0 - 100%
Weight:	2 x 1,0- 2,5mm ²
	approx. 0,15 kg

3. The Ex-d components, item 1, can be completed by adding a protective cap, item 7, an optional item – see section 5 – to form fully certified built-in apparatus.
4. The protective cap is mounted as follows:
 4. Remove the pressure screw with seal, item 8, from the protective cap, item 7, and adapt the sealing rings to suit the cable cross section.
 5. Push the cable, item 9, through the pressure screw with cable seal, item 8, of the seal, item 6, and the protective cap, item 7.
6. Connect the cable. Fix the strain-relief, item 1, with the screws, item 11, to the cable and engage in the guide grooves, items 15a and 15b, of the component, item 1 (see Fig. 3).
7. Push the protective cap over the connection terminals until the clips, item 14, engage in the grooves of the component, item 1 (see Fig. 3). Special attention shall be paid to the correct fit of the seal, item 6.

8. Tighten the connection cable in the protective cap with the pressure screw, item 8 (see Section 6.3).

To dismantle, proceed in the reverse order. To release the protective cap, the clips are pushed out of the grooves in the component, item 1, using the dismantling tool (item 13) and the protective cap removed (see Fig. 4).

6.2 Opening apparatus/ Electrical connection

Before opening the apparatus (pulling off protective cap), it is necessary to ensure that there is no voltage or to take suitable protective measures.

The electrical connection of the may only be carried out by specialists (IEC/EN 60079-14).

The properly bared conductors of cables shall be connected with due regard to the respective regulations.

To maintain the explosion protection, conductors shall be connected with special care.

The insulation shall reach up to the terminal. The conductor itself shall not be damaged.

The minimum and maximum conductor cross sections that can be connected shall be observed (see technical data).

All screws and/or nuts of connection terminals, including those not in use, shall be tightened down securely.

The standard terminals are designed for the direct connection of conductors with copper wires.

The circuit diagram of the built-in components is shown on the components or in the operating instructions.

6.3 Cable entries (KLE); blanking plugs

When fitting cables, care shall be taken to use sealing inserts of the cable entry of the protective cap that are suited for the respective cable diameter.

In order to ensure the required minimum degree of protection, the pressure screws shall be tightened down securely.

Overtightening can impair the degree of protection.

6.4 Closing apparatus

Any foreign matter shall be removed from the apparatus.

In order to ensure the required minimum degree of protection, the protective cap and the actuating element shall be mounted correctly in accordance with the instructions (see 6.1).

Overtightening can impair the degree of protection.

6.5 Putting into operation

Before putting the apparatus into operation, the tests specified in the individual national regulations shall be performed.

In addition to this, before being put into operation, the correct functioning and installation of the apparatus and built-in components (signal lamps, pushbuttons, etc.) shall be checked in accordance with these operating instructions and other applicable regulations.

The improper operation of control units may result in the invalidation of the guarantee.

8 Repairs / Overhaul / Modifications

Only original COOPER CROUSE-HINDS / CEAG parts shall be used for carrying out repairs.

In the event of damage to the flameproof encapsulation, replacement of these components is mandatory. In case of doubt, the respective apparatus shall be sent to COOPER CROUSE-HINDS / CEAG for repair.

Repairs that affect the explosion protection may only be carried out by COOPER CROUSE-HINDS / CEAG or by a qualified electrician in compliance with the respective national regulations (IEC/EN 60 079-19).

Apparatus modifications or design changes are not permitted.

When replacing individual built-in components (pushbuttons, etc.) section 6.2 "Opening apparatus / Electrical connection" shall be observed.

9 Disposal / Recycling

The respective valid national regulations for waste disposal shall be observed when disposing of apparatus and built-in components (measuring instruments, signal lamps, pushbuttons, etc.).

To facilitate the recycling of individual parts, parts made of moulded plastic shall bear the marking for the type of plastic used.

The product range is subject to changes and additions.

7 Maintenance / Servicing

The valid national regulations for the servicing / maintenance of electrical apparatus for use in potentially explosive atmospheres shall be observed (IEC/EN 60 079-17).

Prior to opening the enclosure, it is necessary to ensure that the voltage supply has been isolated or to take suitable protective measures.

The necessary intervals between servicing depend upon the specific application and shall be stipulated by the operator according to the respective operating conditions.

During servicing, above all, the parts on which the explosion protection depend, (e.g. intactness of the flameproof components, the enclosure, the seals and cable entries), and the switch mechanism function of the control switch shall be checked.

If, in the course of servicing, it is ascertained, that repairs are necessary, section 8 of these operating instructions shall be observed.

2 Consignes de sécurité



Les boites de commande GHG 418 encastrables ne conviennent pas à un emploi en zone 0.

Pour le personnel électrique qualifié et le personnel instruit suivant la réglementation légale, y compris les normes respectives ainsi que, le cas échéant, CEI/EN 60079-14 pour appareils électriques utilisables en atmosphère explosive.

Le groupe d'explosion et la classe de température marqués sur les appareils devront être respectés.

Il n'est pas permis de transformer ou de modifier les boîtes de commande.

Seuls des boîtes de commande intactes et parfaites devront être employées pour la fonction qui leur est dévolue.

Avant la mise en service, les boîtes de commande doivent être vérifiées selon l'instruction donnée dans la section 6.

Avant la première mise en service, tout corps étranger doit être ôté de la boîte de commande.

Des unités sans capot protecteur ne doivent être installées que dans des enveloppes, des tableaux ou des armoires de commande certifiés.

Respectez les prescriptions nationales de sécurité et de prévoyance contre les accidents ainsi que les consignes de sécurité figurant en italique dans ce mode d'emploi.

3 Conformité avec les normes

Les Appareils ont été conçues, fabriquées et contrôlées suivant DIN EN ISO 9001:2015 et IEC 80079-34:2011.

Les Appareils sont conformes aux normes reprises dans la déclaration de conformité, jointe séparément.

1 Caractéristiques techniques

1.1 Boîtes de commande complète avec capot de protection

ATEX Certificat de Conformité:	IBExU 15 ATEX ...X
Marquage selon 2014/34/UE et directive:	
EN 60079-0	Ex II 2 G Ex d e IIC T6
Tension nominale:	jusqu'à 500 V
Courant nominal:	16 A au maxi
Gamma température ambient:	-20 °C à +40 °C
(Variations de température possibles sur les versins spéciales)	
Temp. de stockage dans l'emballage original:	-20 °C à +40 °C
Degree of protection to EN/IEC 60529:	IP 66 (avec capot de protection)
Classe d'isolation selon CEI/EN 61140:	I- est remplie par les appareils d'éclairage
Bornes de connexion:protective cap	voir composants
Entrées de câble:	(Ø 7-15 mm)
Poids:	
Capot de protection	env. 0,05 kg
Couples de serrage testés:	
Borne de connexion:	2,50 Nm
Ecrou borgne bas de l'entrée plastique	3,50 Nm
Vis auto-taraudeuse (décharge)	2,00 Nm

1.2 Bouton-poussoir et interrupteur

Marquage selon 2014/34/UE :	Ex II 2 G Ex d e IIC/IIB Gb
Attestation d'examen CE de type:	Ex I M2 Ex d e I Mb
Tension nominale:	IBExU14ATEX1030U
Courant nominal maximum:	jusqu'à 500 V
Puissance de coupure AC15:	16 A
Puissance de coupure DC 13:	250 V / 6 A 500 V / 4,0 A
with L/R relation of :	24V/6 A L/R 30ms; 60V/1,0A L/R 30ms
Modèle à pointes de contact or:	110V/1,0A L/R 30ms; 220V/1,0A L/R 15ms
Borne de connexion:	400 mA au maxi
Poids:	2 x 1,0- 2,5mm ²
	env. 0,15 kg

4 Domaine d'utilisation

Les boîtes de commande répondent aux exigences d'une utilisation en atmosphère explosive, zones 1, 2 selon la norme CEI/EN 60079-10-1.

Pour l'enveloppe, y compris les pièces métalliques extérieures, des matières de qualité supérieure (polyamide anti-choc) qui assurent une protection appropriée contre la corrosion et une résistance aux agents chimiques en "atmosphère normale" ont été employées.
- polyamide anti-choc

En cas d'utilisation en atmosphère extrêmement corrosive, vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la résistance chimique des plastiques utilisés chez la succursale Cooper Crouse-Hinds de votre région.

5 Utilisation / Propriétés

Les boîtes de commande GHG 418 pour montage sur tableau de distribution servent à la commande sur place d'installations électriques en atmosphère explosive. Selon de l'application spécifique et suivant le cas, les appareils sont encastrés dans des armoires de commande et des machines.

Le modèle à pointes de contact or est employé pour la coupure de valeurs de tension peu élevées. La tension maximale admise doit être observée (voir page 9, Caractéristiques techniques). Ce modèle est reconnaissable au marquage "G" sur le socle.

Afin d'obtenir une déconnexion fiable, des contacts de rupture forcée ont été montés comme contacts normaux.

Suivant le cas, les socles sont aussi dotés de résistances de 0,6 W, de fusibles pour faible intensité et de diodes (puissance dissipée de 1 W maxi).

Si le collet de commutation des manipulateurs est découpé en position de verrouillage respective, il est possible de cadenasser ceuxci dans cette position (\varnothing de l'étrier jusqu'à 5 mm).

Le modèle sans capot protecteur est certifié selon un "certificat de composant" et ne doit être encastré que dans des coffrets de protection "certifiés Ex-e".

Le modèle avec capot protecteur est certifié comme élément peut donc être installé directement.

Eviter une sollicitation mécanique excessive du capot protecteur-risque du mode de protection contre l'explosion.

Pour l'emploi, les consignes des sections 3 et 4 devront être respectées.

Des emplois autres que ceux décrits ne sont admis qu'avec le consentement écrit de COOPER CROUSE-HINDS / CEAG.

Lors de l'exploitation, les instructions du point 7 de ce mode d'emploi doivent être respectées.

Seul l'utilisateur est responsable de l'utilisation conforme de ces boites de commande, en tenant compte des conditions générales existant dans l'usine

6 Installation

Pour l'installation et l'exploitation de ces appareils, la réglementation nationale en vigueur (en Allemagne par ex. BetrSIV, loi de sécurité des appareils) ainsi que les règles de la technique généralement reconnues devront être respectées (CEI/EN 60079-14).

L'installation incorrecte de ces boites à commande peut annuler la garantie.

6.1 Montage / Demontage

Pour le montage des composants encastrables, on se référera aux figures 1 à 4, page 13 et aux instructions ci-dessous :

1. L'élément de commande ou d'affichage (Pos. 4) entre par la face externe du tableau, dans le perçage (\varnothing 30,3 mm) prévu à cet effet (max. épaisseur de l'enveloppe 5mm). Ce faisant, on veillera au bon positionnement du joint (Pos. 5) et de l'élément (le crant de positionnement de l'élément doit entrer dans l'évidement (voir schéma page 12)).
2. Le contre-écrou (Pos. 3) se serre à fond à l'aide de l'outil de montage (Pos. 12- Ref. de commande de cet accessoire : GHG410 1914 R0001).

Un serrage excessif peut endommager les éléments de commande.

1.3 Lampe de signalisation

Attestation d'examen CE de type:	IBExU 12 ATEX 1047U
Marquage selon 2014/34/UE :	
EN 60079-0	\textcircled{S} II 2 G Ex d e IIC/IIB Gb \textcircled{S} II 2 G Ex db eb IIC/IIB
IECEx Certificat de Conformité:	IECEx IBE 130031 U
Marquage selon:	
IEC 60079-0	Ex d e IIC/IIB Gb Ex db eb IIC/IIB
Tension nominale:	
Ex d e IIC/IIB Gb; Ex db eb IIC/IIB;	20 V à 254 V AC/DC
Ex d ia IIC/IIB Gb (LED)	12 V à 24 V AC/DC
Ex db eb IIC/IIB;	
Courant nominale:	
20 V à 254 V AC/DC (LED)	4 à 15 mA
12 V à 24 V AC/DC	max. 24 mA
Gamma température ambient:	
\textcircled{S} II 2 G ... IIB	-60 °C à +60 °C
\textcircled{S} II 2 G ... IIC	-45 °C à +60 °C
Max. température de service:	+68 °C
(Variations de température possibles sur les versins spéciales)	
Borne de raccordement:	2 x 1,0- 2,5mm ²
Poids:	env. 0,15 kg

1.3.1 Lampe de signalisation la version Ex-i "à sécurité intrinsèque"

informations complémentaires:	
Marquage selon 2014/34/UE :	
EN 60079-0	\textcircled{S} II 2 G Ex d ia IIC/IIB Gb \textcircled{S} II 2 G Ex d ia IIC/IIB
Marquage selon:	
IEC 60079-0	Ex d e IIC/IIB Gb Ex db eb IIC/IIB
Tension nominale:	
Ex d ia IIC/IIB Gb; Ex db ia IIC/IIB;	10 V à 30 V DC
Courant nominale:	
10 V à 30 V DC	max. 25 mA
Fournir des valeurs maximales de circuits:	
U _i	30 V Dc
I _i	100 mA
P _i	750 mW
C _i	0
L _i	0

1.4 Potentiomètre

Marquage selon 2014/34/UE :	\textcircled{S} II 2 G Ex d e IIC/IIB Gb
Attestation d'examen CE de type:	\textcircled{S} I M2 Ex d e I Mb IBExU14ATEX1030U
Tension nominale:	jusqu'à 250 V
Puissance:	1 W
Domaine de rotation:	270°
Echelle:	0- 100%
Borne de raccordement:	2 x 1,0- 2,5mm ²
Poids:	env. 0,15 kg

3. Le composant Ex-d (Pos. 1) est enclipsé sur l'élément de commande (Pos. 4) et maintenu par l'étrier de fixation (Pos. 2).

Attention : Les distances minimales entre les éléments de commande doivent être respectées (voir schéma page 13).

Les composants encastrés faisant l'objet de certifications partielles peuvent, après équipement supplémentaire d'un capot de protection (voir chapitre 5), obtenir un certificat complet de boîte de commande.

Le montage du capot de protection s'effectue comme suit :

4. Séparer l'écrou borgne et le joint (Pos. 8) du capot de protection (Pos. 7) et adapter le joint au diamètre du câble.
5. Insérer le câble (Pos. 9) par l'écrou borgne arrière, ajuster le joint (Pos. 8). Enclencher l'autre joint (Pos. 6) et le capot de protection.
6. Connecter le câble. Assurer la décharge de traction (Pos. 10) au câble avec les vis et enclencher les éléments (Pos. 1) dans les encoches (Pos. 15a et 15b). Voir Fig. 3.
7. Insérer le capot de protection sur les bornes de connexion de telle façon que les crans (Pos. 14) atteignent les encoches des éléments (Pos. 1). Voir Fig. 3. Ce faisant, on veillera au bon positionnement des joints.

- 8.** Le câble de connexion doit être serré dans le capot de protection à l'aide de l'écrou borgne (Pos. 8). Voir chapitre 6.3.

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse. Pour retirer le capot de protection (Pos. 13), les crans seront séparés de l'encoche des éléments (Pos. 1) avec l'outil de démontage (Pos. 13), comme représenté par la Fig. 4.

6.2 Ouverture de l'appareil / Raccordement électrique

Avant ouverture des composants (séparation du capot de protection), on s'assurera de la mise hors tension et de la prise de mesures de sécurité.

Le raccordement électrique de l'appareil ne doit se faire que par un personnel qualifié (CEI/EN 60079-14).

En tenant compte des règlements respectifs, les conducteurs dûment dénudés des câbles sont raccordés.

Afin de maintenir le mode de protection, la connexion des conducteurs doit se faire très soigneusement.

L'isolation doit couvrir le conducteur jusqu'à la borne. Le conducteur lui-même ne doit pas être endommagé.

Les sections minimales et maximales admissibles des conducteurs doivent être respectées (voir caractéristiques techniques).

Toutes les vis et/ou écrous des bornes de connexion, aussi celles des bornes non utilisées, doivent être serrées à fond.

La borne standard installée au choix est prévue pour raccordement direct des conducteurs en cuivre.

Le schéma des connexions des composants encastrés est soit indiqué sur ceux-ci, soit joint à l'appareil. Il peut encore être exposé dans la notice d'utilisation.

6.3 Entrées de câble (KLE) / Bouchons de fermeture

On veillera à ce que lors de l'insertion du câble, des joints conformes au diamètre de celui-ci sont employés

Afin de maintenir le degré de protection requis, l'écrou borgne bas de l'entrée doit serrer le câble à fond.

Au cas où elle serait forcée cela pourrait être nuisible à l'indice de protection.

6.4 Fermeture de l'appareil

Tout corps étranger doit être ôté de l'appareil.

Afin de maintenir le degré de protection requis, le capot de protection et l'élément de commande doivent être montés correctement en suivant les instructions du chapitre 6.1. de ce mode d'emploi.

Si les vis sont forcées, cela peut être nuisible à l'indice de protection.

6.5 Mise en service

Avant la mise en service de l'appareil, les vérifications spécifiées dans les règlements nationaux individuels devront être exécutées.

De plus, on vérifiera que son fonctionnement et son installation sont correcte de telle sorte à respecter les instructions de ce mode d'emploi et des autres règlements applicables

L'utilisation incorrecte de ces boîtes à bornes peut annuler la garantie.

8 Réparations/Remise en état

Des réparations ne doivent être exécutées qu'à l'aide des pièces de rechange d'origine COOPER CROUSE-HINDS / CEAG.

En cas de défauts sur l'enveloppe antidéflagrante, seul un remplacement est admissible. Dans le doute, l'appareil défectueux devra être renvoyé à COOPER CROUSE-HINDS / CEAG pour être réparé (CEI/EN 60079-19).

Des réparations qui portent sur la protection contre l'explosion, ne devront être exécutées que par COOPER CROUSE-HINDS / CEAG ou par un électricien qualifié en conformité avec la réglementation nationale en vigueur.

Il n'est pas permis de transformer ou de modifier ces appareils.

En cas de remplacer des composants encastrés individuels (bouton-poussoir etc.), l'alinéa 6.2 „Ouverture de l'appareil/Raccordement électrique“ devra être respecté.

9 Évacuation des déchets/ Recyclage

Lors de l'évacuation de ce matériel électrique, la réglementation nationale respective en vigueur devra être respectée.

Pour faciliter la réutilisation des composants individuels, des pièces en matière plastique ont été repérées de la marque distinctive de la matière plastique employée.

Sous réserve de modification ou d'informations supplémentaires.

7 Maintien/Entretien

La réglementation nationale en vigueur pour le maintien et l'entretien du matériel électrique pour atmosphère explosive doit être respectée (CEI/EN 60079-17).


Avant d'ouvrir l'enveloppe, débrancher l'appareil de la tension ou prendre des mesures préventives appropriées.

Les intervalles de service requis dépendent de l'emploi spécifique et devront donc être fixés par l'utilisateur en tenant compte des conditions d'utilisation.


Lors de l'entretien des commutateurs, surtout les composants qui sont essentiels à leur mode de protection contre l'explosion, doivent être vérifiés (par ex. intégrité des composants antidéflagrants et du boîtier, efficacité des joints de couvercle et resserrement des entrées de câble) ainsi que le fonctionnement du mécanisme de commutation.

Si, lors d'un entretien, on constate que des travaux d'entretien sont nécessaires, il faudra suivre le point 8 de ce mode d'emploi.


Maßbilder in mm
X = Befestigungsmaße
Dimensions in mm
X = Fixing dimensions
Dimensions en mm
X = dimensions de fixation




Steuergerät ohne Schutzkappe
Control unit without protective cap
Boîte de commande sans capot de protection




Steuergerät mit Schutzkappe
Control unit with protective cap
Boîte de commande avec capot de protection




Bohrung für
Bedienelemente
Drilling for
actuator elements
Perçage pour éléments
de commande



Maßbilder Bedienelemente
Dimensions of the actuator elements
Dimensions des éléments de commande




Drucktaster Signalleuchte Doppeldrucktaster
Pushbutton Signallamp Double pushbutton
Bouton-poussoir Voyant lumineux Bouton-poussoir double




Schlagtaster "NOT-AUS" Schalter Potentiometer
Mushroom-head EMERGENCY STOP Switch Potentiometer
Bouton-poussoir Interrupteur Bouton-poussoir
"ARRET D'URGENCE" Potentiomètre coup de poing


Schaltabwicklungen
Contact arrangements
Schémas des connexions




Drucktaster
Pushbutton
Bouton-poussoir




Doppeldrucktaster
Double-pushbutton
Bouton-poussoir double




Schlagtastertaster
Mushroom head pushbutton
Bouton-poussoir à frepper



Schlagtastertaster mit Schlüssel
Mushroom head pushbutton with key
Bouton-poussoir avec clé à frapper




Schlüsseltaster
Key-operated pushbutton
Bouton-poussoir à clé amovible




Potentiometer
Potentiomètre




Steuerschalter R6201
Control switch R6201
Commutateur de commande R6201




Schlagtaster "NOT-AUS" mit Schlüsselentriegelung
Mushroom-head pushbutton "EMERG. STOP" with key release
Bouton-poussoir coup de poing "ARRET D'URGENCE" avec serrure




Steuerschalter R6102
Control switch R6102
Commutateur de commande R6102




Steuerschalter R6002
Control switch R6002
Commutateur de commande R6002



Steuerschalter R5307
Control switch R5307
Commutateur de commande R5307




Steuerschalter R5507
Control switch R5507
Commutateur de commande R5507



Steuerschalter R8701
Control switch R8701
Commutateur de commande R8701


Bild/ Fig. 1




Komponenten
Components
Composants

- | | Komponenten
Components
Composants |
|----|---|
| 1 | Druckfeste Komponente
Flameproof components
Composants antidiéflagrants |
| 2 | Haltebügel
Fixing bow
Étrier de fixation |
| 3 | Kontermutter
Counter-nut
Contre-écrou |
| 4 | Bedienelement
Actuator elements
Tête de commande |
| 5 | Dichtung für Bedienelement
Seal for actuator elements
Joint pour tête de commande |
| 6 | Dichtung für Schutzkappe
Seal for protective cap
Joint pour capot de protection |
| 7 | Schutzkappe
Protective cap
Capot de protection |
| 8 | Druckschraube der Kabeleinführung
Cap nut of the cable entry
Ecrou borgne bas de l'entrée |
| 9 | Anschlusskabel
Cable
Câble |
| 10 | Zugentlastung
Strain-relief
Décharge de traction |
| 11 | Selbstschneidende Schraube
Self-cutting screw
Vis auto-taraudeuse |
| 12 | Montagewerkzeug
Mounting tool
Outil de montage |
| 13 | Demontagewerkzeug
Dismantling tool
Outil de démontage |
| 14 | Rastflügel
Clips
Cran |


Bild/ Fig. 2



Bild/ Fig. 3



Bild/ Fig. 4



CZ: "Tento návod k použití si můžete vyžádat ve svém mateřském jazyce u příslušného zastoupení společnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG ve vaší zemi."

DK: "Montagevejledningen kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres Cooper Crouse-Hinds/CEAG leverandør"

E: "En caso necesario podrá solicitar de su representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Unión Europea"

EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeelles võite küsida oma riigis asuvast asjaomasest Cooper Crouse-Hinds/CEAG esindusest."

FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käänös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän Cooper Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne"

GR: Εαν χρειασθεί, μεταφράση των οδηγιών χρησεώς σε άλλη γλώσσα της ΕΕ, μπορεί να ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο της Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

H: "A kezelési útmutatót az adott ország nyelvén a Cooper Crouse-Hinds/CEAG cégtől képviseltető igényelheti meg."

I: "Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un'altra lingua della Comunità Europea potete richiederla al vostro rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos į Jūsų gimtąjį kalbą, galite pareikalauti atsakingoje "Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovybėje savo šalyje.

LV: "Šo ekspluatācijas instrukciju valsts valodā varat pieprasīt jūsu valsts atbildīgajā Cooper Crouse-Hinds/CEAG pārstāvniecībā."

M: Jistgħu jitolbu dan il-manwal fil-lingwa nazzjonali tagħhom mingħand ir-rappreżentant ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'rajjiżhom.

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

P: "Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, pode solicita-la junto do seu representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

PL: Niniejszą instrukcję obsługiwą w odpowiedniej wersji językowej można zamówić w przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-Hinds/CEAG na dany kraj.

S: "En översättning av denna montage- och skötselinstruktion till annat EU - språk kan vid behov beställas från Er Cooper Crouse-Hinds/CEAG-representant"

SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom rodnom jazyku poskytne zastúpenie spoločnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."

SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši državi."

RUS: "При необходимости, вы можете запрашивать перевод данного руководства на другом языке EC или на русском от вашего Cooper Crouse-Хиндс / CEAG - представителей."

Eaton is dedicated to ensuring that reliable, efficient and safe power is available when it's needed most. With unparalleled knowledge of electrical power management across industries, experts at Eaton deliver customized, integrated solutions to solve our customers' most critical challenges.

Our focus is on delivering the right solution for the application. But, decision makers demand more than just innovative products. They turn to Eaton for an unwavering commitment to personal support that makes customer success a top priority. For more information, visit

www.eaton.com/electrical.

Changes to the products, to the information contained in this document, and to prices are reserved; so are errors and omissions. Only order confirmations and technical documentation by Eaton is binding. Photos and pictures also do not warrant a specific layout or functionality. Their use in whatever form is subject to prior approval by Eaton. The same applies to Trademarks (especially Eaton, Moeller, and Cutler-Hammer). The Terms and Conditions of Eaton apply, as referenced on Eaton Internet pages and Eaton order confirmations.

Cooper Crouse-Hinds GmbH
Neuer Weg-Nord 49
69412 Eberbach
E-Mail: Info-Ex@Eaton.com
www.crouse-hinds.de

© 2016 Eaton
All Rights Reserved
Printed in Germany
Publication No.
GHG 410 7003 P0001 D/E/F (H)
Auflage 0.000 · 16.2016 · MS

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property
of their respective owners.